



FG-140:4

Tyverisikring av kjøretøy hos motorvognforhandler

Regler for motorvognforhandler

Gyldig fra 01.01.2017

Innhold

1	Forord	3
2	Utgivelse og ikrafttreden	3
3	Omfang	3
4	Sikring av lokaler	3
4.1	Sikring av motorvognforhandlers lokaler der det oppbevares kjøretøy	3
5	Sikring av utelager	3
5.1	Utelager generelt.....	3
5.2	Port til området	3
5.3	Kjøretøy på området	3
6	Oppbevaring av nøkler	4
6.1	Nøkler til kjøretøy.....	4
6.2	Nøkler til kjøretøy utenfor forsikringsstedet.....	4
6.3	Verdioppbevaringsenhet for nøkler	4
6.3.1	Nøkkel til verdioppbevaringsenhet	4

1 Forord

Medlemsselskapene i Finans Norge står fritt til å benytte sikkerhetsforskrifter som ikke er i samsvar med disse spesifikasjoner.

2 Utgivelse og ikrafttreden

FG-140, utgave 4 ble fastsatt av prosjektstyret for FG-innbrudd 14.9.2016.

Siste oppdaterte utgave av registeret vil finnes på FG sin nettside www.fgsikring.no under «Regler». Kravene trer i kraft 1. januar 2017.

3 Omfang

Denne sikkerhetsforskriften gjelder sikring av uregistrerte kjøretøy som forhandleren forsikrer, og som står til salgs i forhandlers forretning, på forhandlers utelager, eller som midlertidig befinner seg utenfor forsikringsstedet.

Med kjøretøy menes her biler, tilhengere, campingvogner, traktorer og arbeidsmaskiner.

Krav til etterlevelse av bransjenorm

Bransjenorm for håndtering av bilnøkler

”Bransjenorm for håndtering av bilnøkler”, utgitt av Norges Bilbransjeforbund og Bilimportørens Landsforening skal i tillegg følges.

FG-godkjent utstyr og innbruddsalarmforetak

For oversikt over FG-godkjent utstyr og innbruddsalarmforetak, se FG sin nettside www.fgsikring.no.

4 Sikring av lokaler

4.1 Sikring av motorvognforhandlers lokaler der det oppbevares kjøretøy

Bygning eller rom i bygning skal være sikret i henhold til FG-112 ”Sikring mot tyveri”, minimum beskyttelsesklasse B1.

5 Sikring av utelager

5.1 Utelager generelt

Utelager skal være opplyst og inngjerdet med minst 2 meter høyt gjerde. Annen utendørs lagring skal være godkjent av forsikringsselskapet og angitt i forsikringsbeviset.

5.2 Port til området

Port til området skal være låst med FG-godkjent låsenhet.

Ved bruk av hengelås skal låsen være FG-godkjent i minimum klasse 3. Hengelåsen skal være beskyttet av FG-godkjent hengelåsbeslag minimum samme klasse som hengelåsen. Nøkkel skal oppbevares på samme måte som kjøretøyenes nøkler, se punkt 3.

Portens beslag og hengsler skal være sikret mot demontering og oppløfting.

5.3 Kjøretøy på området

Kjøretøy skal til enhver tid være lukket og låst. Tilhengere og campingvogner skal være sikret med tyverilås for drag eller FG-godkjent hengelås minimum klasse 3.

6 Oppbevaring av nøkler

6.1 Nøkler til kjøretøy

Nøkler til kjøretøy skal bæres av den som rettmessig disponerer nøklene, oppbevares i låst FG-godkjent verdioppbevaringsenhet eller i låst bygning utenfor forsikringsstedet.

6.2 Nøkler til kjøretøy utenfor forsikringsstedet

For kjøretøy som midlertidig befinner seg utenfor forsikringsstedet, gjelder de samme krav til oppbevaring av nøkler jfr. 6.1.

6.3 Verdioppbevaringsenhet for nøkler

Verdioppbevaringsenheten skal stå i innbruddsalarmoni overvåket område og forankres til underlag eller vegg i henhold til produsentens anvisninger. Innbruddsalarmanlegget skal tilfredsstillende FG-regler i minimum Grad 2.

6.3.1 Nøkkel til verdioppbevaringsenhet

Nøkkelen til verdioppbevaringsenheten skal ikke stå i låsen, men bæres av den som rettmessig disponerer nøkkelen eller oppbevares i låst bygning utenfor forsikringsstedet.