

FNH

TYVERISIKRING AV KJØRETØY HOS FORHANDLER

**SIKKERHETSFORSKRIFT FOR
MOTORVOGNFORHANDLER**

FG-PUBLIKASJON 140:2

FINANSNÆRINGENS HOVEDORGANISASJON

Næringsorganisasjon for bank og forsikring

INNHOLDSFORTEGNELSE

FORORD	1
OMFANG.....	1
UTGIVELSE	1
1 SIKRING AV MOTORVOGNFORHANDLERS LOKALER DER DET OPPBEVARES KJØRETØYER.....	2
2 SIKRING AV UTELAGER.....	2
3 OPPBEVARING AV NØKLER.....	2
4 BRANSJENORM	2

FORORD

Medlemsselskapene i Finansnæringens Hovedorganisasjon står fritt til å benytte sikkerhetsforskrifter som ikke er i samsvar med disse spesifikasjoner.

OMFANG

Denne sikkerhetsforskriften gjelder sikring av kjøretøy som står til salgs i forhandlers forretning, på forhandlers utelager, eller som midlertidig befinner seg utenfor forsikringsstedet.

Med kjøretøy menes her biler, tilhengere, campingvogner, traktorer og arbeidsmaskiner.

UTGIVELSE

Dette er FG-publikasjon 140, utgave 2 av 17.6.2008 utgitt av Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG). Siste oppdaterte utgave av registeret vil finnes på FG sin internettside www.fg.fnh.no under "Regelverk".

SIKKERHETSFORSKRIFT

1 SIKRING AV MOTORVOGNFORHANDLERS LOKALER DER DET OPPBEVARES KJØRETØYER

Bygning eller rom i bygning skal være sikret i henhold til FG-publikasjon 112 "Sikring mot tyveri", minimum beskyttelsesklasse B1.

2 SIKRING AV UTELAGER

- 2.1 Utelager skal være opplyst og inngjerdet med minst 2 meter høyt gjerde. Annen utendørs lagring skal være godkjent av forsikringsselskapet og angitt i forsikringsbeviset.
- 2.2 Port til området skal være låst med FG-godkjent låsenhet.
Ved bruk av hengelås skal låsen være FG-godkjent i minimum klasse 3. Hengelåsen skal være beskyttet av FG-godkjent hengelåsbeslag minimum samme klasse som hengelåsen. Nøkkel skal oppbevares på samme måte som kjøretøyenes nøkler, se punkt 3.
Portens beslag og hengsler skal være sikret mot demontering og oppløfting.
- 2.3 Kjøretøy skal til enhver tid være lukket og låst. Tilhengere og campingvogner skal være sikret med tyverilås for drag eller FG-godkjent hengelås minimum klasse 3.

3 OPPBEVARING AV NØKLER

- 3.1 Nøkler til kjøretøy skal bæres av den som rettmessig disponerer nøklene, oppbevares i låst FG-godkjent verdi- eller sikkerhetsskap eller i låst bygning utenfor forsikringsstedet.

Verdi- eller sikkerhetsskap skal stå i innbruddsalarmovervåket område og forankres til underlag eller vegg i henhold til produsentens anvisninger. Innbruddsalarmanlegget skal tilfredsstille FG sitt regelverk i minimum Grad 2 med varsling til FG-godkjent alarmstasjon. Bevegelsesdetektorer skal ha funksjon for å detektere og varsle tildekking (anti-mask).
- 3.2 Nøkkelen til verdi- eller sikkerhetsskapet skal ikke stå i låsen, men bæres av den som rettmessig disponerer nøkkelen eller oppbevares i låst bygning utenfor forsikringsstedet.
- 3.3 For kjøretøy som midlertidig befinner seg utenfor forsikringsstedet, gjelder de samme krav til oppbevaring av nøkler.

For oversikt over FG-godkjent utstyr og alarmforetak, se FG sin internettside www.fg.fnh.no.

4 BRANSJENORM

"Bransjenorm for håndtering av bilnøkler", utgitt av Norges Bilbransjeforbund og Bilimportørenes Landsforening skal i tillegg følges.